


Morphéis

GUIDE DE DÉMARRAGE



Indicateur	Couleur	Statut
	Bleu + magenta clignotant	Recherche GPS en cours
	Vert + magenta clignotant	Ancre stable - Profitez de votre escale !
	Rouge	Problème identifié - interruption de la surveillance

Interrupteur ON/OFF
Bleu **clignotant** : sur batterie
Bleu **fixe** : en charge



Emplacement
pour **manille
textile**

Lancer la surveillance de l'ancre

- Allumez le module de la bouée par une brève pression sur l'interrupteur.
- Placez-le sur la bouée : il est aimanté. Vous pouvez ajouter la manille textile en plus par sécurité.
- Fixez l'émerillon à l'ancre. Jetez l'ancre, puis la bouée.
- Allumez le récepteur du bateau et sélectionnez « **Start Anchoring** ».

Arrêter la surveillance de l'ancre

- Récupérez la bouée à l'aide de la gaffe.
- Détachez le module de la bouée et éteignez-le par un appui long sur l'interrupteur.

Paramétrer le numéro de téléphone

- Avec l'unité bateau éteinte, insérez votre carte Micro-SIM.
- Allumez-la, puis allez dans Paramètres > Téléphone > Téléphone1 (ou 2) > Suivant.
- Saisissez votre numéro de téléphone à l'aide des flèches haut/bas, puis appuyez sur Enter.

 **Rincez** votre bouée à l'eau douce régulièrement.

 N'utilisez pas Morphéis par une profondeur **supérieure à 23m**.

Profitez de votre escale, Morphéis surveille votre mouillage !